

NOTICE DE MONTAGE DU KIT DE RACCORDEMENT EN EAU

1. Placer les raccords plastiques à chaque extrémité de la cartouche filtre
2. Couper le tuyau plastique à la dimension voulue en fonction de l'endroit où sera placée la cartouche.
3. raccorder chaque tronçon de tuyau ainsi coupé aux extrémités de la cartouche en tenant compte du sens de montage - inscription « Flow » dirigée vers l'électrovanne de l'appareil.
4. Raccorder le tronçon de tuyau (côté « Flow ») sur l'appareil.
5. Raccorder l'autre tronçon sur le robinet d'alimentation d'eau.
6. Fixer la cartouche à l'endroit choisi à l'aide des 2 brides de fixation.

